

Procedimiento de programación teledirige GT 3120

Para los mandos a distancia y los teclados, es posible elegir la posición de la zona. - MANDOS A DISTANCIA Y TECLADOS:

3 - conectar el periférico al cable de programación. La central reconoce automáticamente el periférico y lo imagina sobre la visualización indicando la zona y la posición (la central indica la primera posición libre). La visualización imagina Zona Mando a distancia N. (Ej.: Mando a distancia Zona Mando a distancia N 1).

4 - si la Posición indicada le conviene, apoyar en el botón A del mando a distancia o en la tecla ANTIVIOLECCIÓN del teclado y esperar que la central emita un BIP largo y que la visualización imagina **"Codificación ok"** lo que confirma que se efectuó la codificación. CONFIGURACIÓN TELEDIRIGE O TECLADO:

4 - si la posición indicada no conviene, es posible modificarla apoyando varias veces en el botón "A" de la central hasta que la visualización imagine la posición deseada.

5 - apoyar en la tecla A del mando a distancia o en la tecla ANTIVIOLECCIÓN del teclado y esperar que la central emita un BIP largo y que la visualización imagine **"Codificación ok"** lo que confirma que la codificación es correcta.

6 - desconectar el periférico. repetir el procedimiento del apartado 3 para cifrar un nuevo periférico