

CARDIN S449

Para que su mando a distancia funcione, tiene que estar codificado.

La codificación se realiza desde otro mando a distancia que ya está programado o mediante un receptor de radio.

Cómo codificar un mando a distancia a partir de otro previamente programado:

1- Coja un mando previamente programado y los mandos nuevos.

2- Acérquese a la instalación controlada por el mando a distancia (sitúese en el campo de recepción del receptor).

3- Coja el mando a distancia ya programado:

- con un clip, presione el botón escondido (un agujerito que se encuentra en el mando a distancia).

El receptor emitirá un bip corto.

- pulse uno de los dos botones del mando a distancia ya programado.

El receptor emitirá un bip corto: permanecerá en modo «memorización» durante cinco segundos.

4- Coja uno de los mandos nuevos y pulse el botón que desea memorizar.

El receptor emitirá 2 bips cortos, lo cual indica que su nuevo mando a distancia se ha registrado.

A continuación, podrá registrar varios mandos más.

Atención: tras 5 segundos de inactividad, el receptor emitirá un bip prolongado para indicar la finalización del modo de «memorización».

Cómo codificar un mando a distancia a partir del receptor de radio:

1- Abra la carcasa del receptor.

2- En la tarjeta de radio, mantenga pulsado el botón «MEMO». Se iluminará una luz que parpadeará lentamente.

3- Coja uno de los nuevos mandos a distancia y pulse la tecla que desea memorizar. La luz se apagará.

4- Suelte el botón «MEMO» y el botón del mando a distancia.

La luz de la tarjeta de radio volverá a parpadear.

5- Pulse de nuevo el mismo botón del mando a distancia.

La luz se apagará, confirmando así que el mando a distancia ha quedado registrado.

6- Repita la operación con todos los botones y todos los mandos a distancia que desee registrar.