

# **INSTRUCCIONES PARA CODIFICAR SU MANDO A DISTANCIA ECOSTAR**

## **CÓMO REGISTRAR UN NUEVO MANDO A DISTANCIA**

Observación importante: no puede registrar más de 6 mandos RSE2 en el mecanismo ECOSTAR

Para programar su mando a distancia:

- Pulse brevemente el botoncito transparente "P" que encontrará debajo del motor ECOSTAR: el diodo situado bajo el botón transparente del motor comenzará a parpadear lentamente (si la luz que hay en el motor estaba encendida, se apagará). Dispone de 20 segundos para registrar su nuevo mando a distancia.
- Pulse uno de los dos botones del mando nuevo: el diodo situado bajo el botón transparente del motor parpadeará con mayor rapidez.
- Vuelva a pulsar el mismo botón del mando nuevo: el diodo comenzará a parpadear rápidamente. Suelte el botón del mando a distancia.
- Compruebe que el nuevo mando a distancia funciona.

## **CÓMO BORRAR TODOS LOS MANDOS A DISTANCIA**

Para borrar todos los mandos a distancia registrados en su motor, deberá pulsar y mantener pulsado durante más de cinco segundos el botoncito transparente "P" situado bajo el motor. El diodo parpadeará lentamente durante 1 segundo, luego con mayor rapidez durante 4 segundos y, por último, parpadeará extremadamente rápido durante otros 2 segundos: todos los mandos a distancia quedarán así borrados.