

INSTRUCCIONES PARA CODIFICAR SU MANDO A DISTANCIA

Principio de funcionamiento:

Todos los mandos a distancia nuevos tienen su propio código.

Para que el mando a distancia comience a funcionar, habrá que registrar el código en el receptor de radio (un receptor de radio puede registrar varios mandos a distancia nuevos).

Observaciones previas importantes:

- La presente descripción no corresponde necesariamente a todas las marcas y modelos por lo que, por defecto, conviene que se remita a las instrucciones originales de su instalación.

- Atención: ¡Si pulsa el botón de registro (MEMO, ENR, PROG o REC, etc.) durante más de 5 segundos puede borrar todos los mandos a distancia registrados en el receptor!

Cómo codificar su nuevo mando a distancia:

1- Abra la carcasa del receptor de radio (situado al final del cable de la antena).

2- Pulse el botón de grabación que encontrará en la tarjeta del receptor de radio y que, dependiendo del modelo, se denominará: ENR, MEMO, PROG, REC, etc.

Nótese: En algunos receptores, basta con pulsar una vez el botón de registro y soltarlo. En otros, conviene mantenerlo pulsado.

3- En la tarjeta de radio se iluminará o parpadeará un diodo.

4- Pulse durante un segundo el botón de su nuevo mando a distancia.

5- Suelte el botón: dependiendo del modelo, el indicador que se encuentra en la tarjeta de radio se apagará de inmediato o en los próximos 10 segundos.

6- Compruebe que su nuevo mando a distancia funciona correctamente.

7- Ya puede volver a cerrar la carcasa del receptor de radio.