

INSTRUCCIONES PARA LA CODIFICACIÓN BFT MITTO 2M

Para poner en marcha su nuevo mando a distancia, deberá registrar todos los botones en su receptor (caja fija de su instalación, situada en el extremo del cable de la antena).

1. Abra el receptor y pulse una vez el botón SW1: el diodo del receptor parpadeará.
2. Pulse el botón oculto que se encuentra en la parte trasera de su mando a distancia hasta que el diodo del receptor permanezca iluminado de forma continua.
3. Pulse el primer botón de su nuevo mando a distancia hasta que el diodo vuelva a parpadear.
4. Espere a que el diodo se apague. El primer botón ha quedado registrado y funciona correctamente.
5. Grabe el segundo botón pulsando el botón **SW2** de su receptor, luego el mismo botón escondido y, después, el segundo botón de su mando a distancia. En último lugar, compruebe que su mando a distancia funciona correctamente.