

FOGLIO DI ISTRUZIONI PER LA CODIFICA DEL TELECOMANDO MEDIANTE TELECOMANDO CON TASTI BLU O GRIGI GIÀ PROGRAMMATO

Per poter funzionare, il nuovo telecomando deve essere codificato.

Avvertenze preliminari importanti:

L'operazione di codifica provocherà l'apertura della porta.

Per evitare ogni tipo di incidente, vi raccomandiamo di programmare il telecomando dall'interno del vostro garage.

Per codificare il nuovo telecomando, procedete come segue:

- Con una mano prendete un telecomando già programmato. Premete il primo tasto e mantenete premuto.
- Con l'altra mano prendete il nuovo telecomando e posizionate i due telecomandi:
 - fianco a fianco nel caso dei telecomandi con i tasti blu,
 - uno di fronte all'altro nel caso dei telecomandi con i tasti verdi o grigi.
- Sul nuovo telecomando, premete lo stesso tasto e mantenete premuto. Il diodo del nuovo telecomando lampeggerà lentamente per 4 secondi, poi più velocemente, indicando che l'operazione è stata realizzata con successo. Rilasciate quindi i tasti dei telecomandi.
- Ripetete la stessa operazione per ciascun tasto del telecomando.
- Verificate il corretto funzionamento del nuovo telecomando.