

CAME TOP 432NA y TOP 434NA

Para poner en marcha su nuevo mando a distancia, deberá codificarlo de la manera siguiente:

- 1- Pulse las dos teclas del nuevo mando a distancia al mismo tiempo, hasta que el diodo parpadee con mayor rapidez. Suelte los botones.
- 2- Pulse el primer botón: el diodo se iluminará de forma continua.
- 3- En los siguientes 10 segundos, sitúe su mando antiguo contra el nuevo (como en la imagen que se muestra a continuación: el morro del antiguo contra la parte inferior del nuevo) y pulse el primer botón de su antiguo mando a distancia. El mando nuevo parpadeará 3 veces: la operación ha tenido éxito.
- 4- Suelte todos los botones.
- 5- Una vez codificado el primer botón, vuelva a realizar la misma operación con el segundo botón del mando.
- 6- Compruebe que su mando a distancia funciona correctamente.

Información importante:

- este procedimiento de codificación es igual de válido si tiene un mando a distancia compatible con el modelo Top432NA, como los modelos Top432S, Top432SA, Top432M.
- es imprescindible que su mando a distancia inicial funcione para que pueda transmitirle su código al mando a distancia nuevo.