

Programar los mandos a distancia

Es posible programar 32 telf. écommandes distintas:

- Vuelva en l e submenú TELECOMUNICACIÓN. 01 que se encuentra en el 3.o cuello onne, en la carta principal HERRAMIENTAS.
- Confirmar varias veces con ENTRADA hasta la pantalla MEM.TELECOM. 01 BOU.ROUGE+VERT
- Tomar el mando a distancia y apoyar en los botones rojos y verdes durante 2 SEC. hasta oír un bep de l tiene central
- Confirmar la pantalla siguiente por ENTRADA, luego a invita NOMBRAMIENTO TELF. 01, escribir al clavi Er el nombre de este mando a distancia, luego c onfirmer por ENTRADA.

La central e propone la pantalla TELECOMUNICACIÓN. 02. Reanudar a partir del punto b para memorizar otro mando a distancia.

Programación avanzada de los mandos a distancia: es posible limitar el acti él de los mandos a distancia a la puesta en ser vice y/o la puesta fuera de servicio de certai NS grupos. Esta función es t utiliza para el personal que sólo tiene acceso a algunas zonas o apartamentos que comparten la misma central (cada apartamento ocupante un único grupo). Para hacer eso a partir del punto b anterior:

- Apoyar 1 vez en ENTRADA hasta verse TEL.01 se TIENE a B C APAGADO A B C
- Esta pantalla significa que el mando a distancia 01 (aquí en el exempl e) pone en servicio a los 3 grupos A B C y pone fuera del ser defecto a los 3 grupos A B C.
- Apoyar en l es teclas de 1 a 3 para déselectionner los MIS respecti vement de los grupos A B y C. tendrá en cuenta que al apoyar en las teclas correspondientes, los grupos dispar aissent de la pantalla: el mando a distancia sólo tendrá ca tion sobre l es grupos restantes a la pantalla. Seleccionar así l es grupos que doi viento permanecer.
- Hacer así mismo al apoyar en el afecta 4 a 6 para el MHS, luego apoyar en ENTRADA para confirmar el choi x y reanudar el procedimiento normal

Programar códigos de teclado de radio

Sólo los teclados de radio 5429V y 5028 pueden ser Pr ogrammés sobre esta central. Los teclados 5428 no son compatibles. La central puede memorizar 32 códigos CL avier de radio.

- Para el teclado vocal 5429V, es en primer lugar necesario hacerlo reconnaître por el s ystème. Si votr e teclado es uno 5028, pasar directamente en el punto b.

1. Conectar las pilas en l e teclado 5429V. Los led parpadean. Esperan 10 SEC.

- 2 mientras que está en una carta de programación, apoyar en ESC hasta sacar la programación y pl acer la central al paro. En caso de l se salió del programmati, l e teclado debe beeper 6 veces luego apagarse. Eso confirma que reconoció bien la central. Esta operación sólo te debe effec marse un único e vez por clavi Er vocal.

- Vuelven al submenú LE CIFRA 01 (3.o columna de los pequeños HERRAMIENTAS, CÓDIGO TECLADO), luego mecanografiar varias veces ENTRADA hasta ver MEM.COD. 01 COD.ROUGE+VERT.

- Componer el código sobre el teclado de radio, luego apoyar simultáneamente en las teclas rojos y verdes del teclado radi o. El código del 5429V debe ser a 5 cifras. El código de 5028 debe ser a 4 chif res. El centr cerveza confirma la memorización por un beep

- Confirmar la pantalla siguiente por ENTRADA, luego a la pantalla NOMBRAMIENTO COD 01, escribir al clavi Er el nombre de este código, luego confirmar por ENTRADA.

- La central e propone la pantalla COD.CLAVIER. 02. Reanudar a partir del punto b para memorizar otro código.

Programación avanzada de los códigos teclados de radio: proceder como en la Programación avanzada de los mandos a distancia al apartado anterior.

Cancelar una programación de radio (detectores, mando a distancia...)

El procedimiento es idéntico para todo el EL éments de radio. Por ejemplo, vamos a mostrar cómo cancelar el detector A01:

- Vuelven en PERIPHERIQ.A01 y mecanografiar ENTRADA.
- La central e presenta el resumen del periférico. Mecanografían sobre CANC.
- ¿La central e indica "BORRAR TODO? ". Confirmar por ENTRADA (o ESC para volver de nuevo detrás).
- La central e beepe para confirmar y da la vuelta automáticamente a la 1.o posición libre.

El procedimiento es el mismo para los mandos a distancia, los códigos teclados, l son periféricos 24 horas