

Instrucciones de programación

ALLDUCKS 6203 12 bit



Programación de su nuevo mando :

1. Pulse simultáneamente los botones ON y OFF del nuevo mando. El diodo parpadea, se apaga, vuelve a encenderse y se queda fijo. Suelte los botones. Su nuevo mando esta en función programación.
2. Pulse el botón del nuevo mando que desea programar el diodo se enciende. Suelte el botón.
3. Marque su código personal pulsando 12 veces los botones ON y OFF (Tome nota del código, podrá utilizarlo para grabar nuevos mandos). A cada presión espere que el diodo se encienda y luego suelte el botón .
4. Después 12 presiones, pulse el mismo botón que en la etapa 2, el mando parpadea rapidamente. Esto indica que la programación ha funcionado.

Atención: si todavía tiene un mando que funcione, puede marcar el mismo código personal evitando el procedimiento de grabación del código en la tarjeta electronica de su automatismo. En cas contrario, siga con la programación :

5. Abra la carcasa de su receptor, que se encuentra a lado del motor.
6. En la tarjeta de su receptor, pulse el botón de programación P1. El diodo del receptor se enciende y luego se queda fijo. Suelte el botón.
7. Mientras el diodo se queda encendido, pulse 2 veces el botón del nuevo mando que desea programar (el mismo elegido en la etapa 2).
8. El diodo del receptor parpadea 1 vez.
9. Su nuevo mando esta programado.