

## **El Botón de Noche (HA2000NS)**

El Botón Noche debe colocarse por ejemplo sobre la pared junto a su tabla de cabecera, permite una activación parcial y el desarme del sistema desde su habitación que debe dormirse, para una protección en su presencia. Los símbolos son fosforescentes para que puedan verse de noche.

### **1/ BOTÓN ROJO**

Apoye en este botón durante 1 segundo para poner l' alarma en método "Brazo. Parcial

### **2/ BOTÓN VERDE**

Apoye en este botón durante 1 segundo para poner l' alarma en método "Desarmado".

- **Vidente**

Cuando o el botón Rojo o el Botón Verde se apoya, el indicador TX parpadeará para para indicar que HA2000NS tiene correctamente enviado una señal a la central.

- **Batterie**

HA2000NS utiliza una batería alcalina de 12V 35mAh comme source d' energía. El batería puede servir para aproximadamente 2,600 transmisiones de señales antes de el cambiar.

HA2000NS puede también detectar el statu de batería. La señal de batería escasa será enviado a la Central por transmisiones regulares.

- **Para comenzar**

- Retire el tornillo para separar el casquillo superior de la base.
- Inserte la batería con el negativo del numerado del resorte.
- Ponga de nuevo el casquillo sobre la base.
- Ponga la central sobre la carta "Acc. + " luego seleccionan la carta "añadir Acc."
- Apoye en n' importe qué botón de HA2000NS.
- Apoye en "OK" sobre la central y siga sus ajustes para acabar el proceso d' aprendizaje.
- Refiere al manual d' utilización de su central en la sección "Acc. + " para acabar el proceso d' aprendizaje. El proceso d' después de que ahora aprendizaje se acaba el HA2000NS esté configurado, ponga la Central en método "Método Prueba", mantenga l' Interruptor de Noche HA2000NS à l' lugar deseado luego apoye en el botón para confirmar que este lugar está a alcance de Central.
- Cuando la posición de funcionamiento de HA2000NS le conviene, puede proceder a su instalación.

- **Subir el HA2000NS**

Él allí A2 maneras de subir el HA2000NS o sea por instalación con pegamentos, sea por montaje con tornillo.

Instalación con pegamentos

1. Limpie la superficie con uno desengrasando conveniente.
2. Retire la película protectora sobre el numerado de la banda adhesiva bilateral y aplican firmemente a la espalda de l' aparato.
3. A continuación retiran l' otra película protectora y apoyan firmemente en l' objeto a l' lugar deseado.

- **Montaje con tornillo**

La base posee dos partes donde el plástico es más fino.

Para subir el HA2000NS:

1. Retire el tornillo para separar el casquillo superior de la base.
2. taladre las partes más finas de base.
3. Utilice los agujeros como modelo, taladre dos agujeros e inserta el clavijas.
4. Atornille la base en las clavijas.
5. Atornille el casquillo superior sobre el parte baja